




FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Üdvözljük az UT-F50A álló ventilátor felhasználójaként!
Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Kérjük, hogy a használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el a jelen útmutatót és őrizze meg, hogy szükség esetén később is rendelkezésre álljon!

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség	220-240V~50 Hz
Névleges teljesítmény	50W
Fokozatok száma	3
Ventilátor lapátjainak a száma	3
Maximális légszállítás	2260 m³/h
Oszcilláció	75°
Fej dönthetősége	15°
Ventilátor lapát átmérő	38 cm
Védőrács átmérő	42 cm
Magasság (állítható)	100 – 122 cm
Talpméret (H x SZ)	62 x 2,2 cm
Tömeg	3,03 kg
Zajszint	52 dB (A)
Csatlakozó kábel hosszúsága	155 cm
IP besorolás	IP20
Érintésvédelmi osztály	II.

A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE



FIGYELMEZTETÉS

1. A készüléket gyermekek 8 éves kortól használhatják, az olyan személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból adódó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását gyermek nem végezheti. Ha tisztítás céljából el kell távolítani a ventilátor burkolatát, akkor azt csak és kizárólag úgy szabad megtenni, ha a ventilátor már NEM csatlakozik a hálózati feszültséghez.
2. Tilos a készüléket együtt használni olyan program- és időkapcsolóval vagy ezek távvezérelhető változataival, melyek önállóan bekapcsolhatják a készüléket!
3. Csak száraz, beltéri környezetben használható! Tilos a készüléket vízbe meríteni és tilos víz, fürdőkád, mosdókagyló, medence, stb. közvetlen közelében használni.
4. Tilos a készüléket hőforrások, pl. radiátorok, kályhák közvetlen közelében használni!
5. Tilos a készüléket közvetlen napsugárzásnak, illetve egyéb fizikai hatásoknak kitenni!
6. Tilos a készüléket gyúlékony gőzös és poros környezetben használni, robbanásveszély miatt!
7. Tilos a készüléket kis légterű és zárt helyiségekben használni!
8. Kerülni kell az érintkezést a mozgó alkatrészekkel! Tilos bármilyen testrész (például ujjat), illetve bármilyen tárgyat bedugni a rácson keresztül, a ventilátor működése közben!
9. Tilos lefedni a rácsot, illetve tilos a készüléket függönyök, stb. közvetlen közelében üzemeltetni.
10. Ha a hálózati csatlakozó kábel megsérül, akkor az esetleges életveszély elkerülése céljából a cserét csak a gyártóval, szakszervizzel, vagy más, hasonlóan szakképzett személlyel szabad elvégeztetni.

ÖSSZESZERELÉS

1. Távolítsa el a rögzítő csavarokat (16) a lábkonzollokból (18, 19), majd keresztezze a lábkonzollokat úgy, hogy egymásba illeszkedjenek. Ezután csavarozza rá a teleszkópos csövet (13, 15) az összeillesztett lábkonzollokra.
2. Távolítsa el a teleszkópos csőről (15) a magasság rögzítő gyűrűt (14), majd húzza rá a takaró kupakot (17).
3. Helyezze vissza a magasság rögzítő gyűrűt a teleszkópos csőre, majd húzza rá a takaró kupakot a lábkonzolla.
4. Helyezze a motort (9) a teleszkópos cső felső részére (13), majd rögzítse azt a rögzítő csavarral (12).
5. Helyezze a hátsó védőrácsot (5) fogantyúval felfelé a motorra, majd csavarja rá védőrács rögzítő gyűrűt (4).
6. Helyezze a ventilátor lapátot (3) a motor tengelyére (7), a csapokra (6) illesztve, majd rögzítse az a rögzítő csavarral (2).
7. Illesse össze a védőrácsokat (1, 5) a szorítófülek és a rögzítő csavar (20) segítségével.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Bármilyen 220-240V~ feszültségű hálózathoz csatlakoztatható.
- Helyezze a készüléket egy vízszintes és száraz felületre.
- Dugja be a ventilátor csatlakozó dugóját a konnektorba és válassza ki a kívánt sebességi fokozatot.

JEL	FUNKCIÓ
0	KI
I	KIS TELJESÍTMÉNY
II	KÖZEPES TELJESÍTMÉNY
III	NAGY TELJESÍTMÉNY

- Az oszcilláció (forgás) a „forgás szabályozó kapcsoló” (8) lefelé nyomásával aktiválható. Leállításához ugyanezt a kapcsolót felfelé kell húzni.
- A ventilátor fej kívánt dőlésszögét a fej döntésével tudja beállítani. Fontos: ennél a műveletnél a ventilátornak kikapcsolt állapotban kell lennie.
- A ventilátor magassága a teleszkópos cső felső részének (13) kihúzásával, illetve visszatolásával állítható. A kívánt magasság beállítása után húzza meg a rögzítő gyűrűt (14).
- A készülék csak normál, háztartási használatra készült.

KARBANTARTÁS

- Kapcsolja ki a ventilátort és húzza ki a csatlakozódugóját mielőtt hozzáfogna a ventilátor össze-, illetve szétszereléséhez és tisztításához.
- A motor hátsó részén található szívó nyílásokat portól, illetve bolyhoktól mentesen kell tartani. Az ilyen szennyeződések eltávolítására porszívót használjon. Egyetlen nyílást se feszegetsen a bolyhok eltávolítása érdekében.
- A ventilátor alkatrészeit enyhén szappanos nedves ruhával vagy szivaccsal kell tisztítani. Ne hagyjanak vizet, illetve egyéb folyadékot bejutni a motorházba.

VIGYÁZAT!

Tilos erősen maró hatású tisztítószerkeket, oldószereket használni, mert ezek kárt okozhatnak a ventilátor alkatrészeinek a felületén!

HIBAEHÁRÍTÁS

1. **A ventilátor nem kapcsol be:**
 - ellenőrizze a hálózati tápellátást
 - ellenőrizze a nyomógombokat
2. **A ventilátor nem oszcillál:**
 - ellenőrizze a forgás szabályzó kapcsolót

A TERMÉK MEGFELELŐ KEZELÉSE



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető együtt háztartási hulladékokkal. Az ellenőrizetlen hulladékkezelés miatt bekövetkező esetleges környezeti és egészségügyi károsodások megelőzése érdekében, visszagyűjtési kötelezettség vonatkozik a termékre, felelősségteljesen hozzájárulva ezzel az alapanyagok fenntarthatóságához. Az elhasznált eszközök begyűjtése érdekében használja a visszagyűjtő és újrahasznosító hálózatot vagy keresse meg a terméket értékesítő kereskedőt. Ezzel megoldható az elhasznált termék környezetvédelmi szempontból történő biztonságos visszagyűjtése.