

## FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

### TERMÉK BEMUTATÁS

#### Üdvözljük az UT-T159D digitális heti kapcsolóóra felhasználójaként!

A termék beépített folyadékkristályos kijelzőt, a programozáshoz szükséges nyomógombokat, integrált áramkörös vezérlő elektronikát és jelfogót tartalmaz. A kapcsolóóra előlapján elhelyezett nyomógombok segítségével a felhasználó min. 1 perc és max. 7 nap közötti kapcsolási ciklusokat programozhat be. Naponta max. 16 BE/KI kapcsolás állítható be, akár a hét minden napjára. A kapcsolóóráról működtetni kívánt fogyasztót a kapcsolóórán található dugaszoló aljzathoz kell csatlakoztatni, miközben a kapcsolóóra egy szabványos hálózati feszültségű dugaszolóaljzatba csatlakoztatandó. A kapcsolóóra nyomógombjaival a felhasználó kiválaszthatja a kívánt automatikus (időzített), vagy állandó üzemmódot, vagy akár véletlenszerű működtetés beállítható. A termék csak beltéri használatra ajánlott.

### MŰSZAKI ADATOK

**Névleges feszültség:** 220-240V~

**Névleges frekvencia:** 50 Hz

**Névleges terhelés:** Izzó ( $\cos\varphi=1$ ): max. 3450W

LED, fénycső, kompakt fénycső ( $\cos\varphi=0,5$ ): max. 1725W

Villanymotor: max. 900W

**Névleges áram:** 15A

**Kapcsolási művelet:** 16 BE/KI kapcsolási művelet naponta

**Védettség:** IP20

**Akkumulátor:** újratölthető Ni-MH > 60 nap

### PROGRAMOZÁS

#### 1. Az idő beállítása

- Nyomja meg a "MODE" gombot és a kijelző alján látható rövidítések közül válassza ki az utolsót (TIM).
- Nyomja meg a "CLOCK" gombot, ezután a kijelző elkezd villogni. A "WEEK" gombbal válassza ki az aktuális napot. (MO-hétfő, TU-kedd, WE-szreda, TH-csütörtök, FR-péntek, SA-szombat, SU-vasárnap)  
A "HOUR" gombbal válassza ki az órát, majd a "MIN" gombbal a percet.
- A nap, óra és perc beállítása után nyomja meg újra a "CLOCK" gombot. A kijelző a pontos időt fogja mutatni.

#### 2. Manuális üzemmód

- Kapcsolja be a csatlakoztatott készüléket.
- Nyomja meg a "MODE" gombot és a kijelző alján látható rövidítések közül válassza ki az utolsót (TIM).
- Az "ENTER" gomb megnyomásával tudja működtetni a csatlakoztatott készüléket. A kijelzőn megjelenik egy "ON" felirat amit azt jelzi, hogy a termék be van kapcsolva.

Hogyha mégegyszer megnyomja az "ENTER" gombot, akkor kikapcsolja a terméket, így a csatlakoztatott készülék is kikapcsol. Ekkor a kijelzőn megjelenik az "OFF" felirat.

#### 3. Időzítés

- Nyomja meg a "MODE" gombot és a kijelző alján látható rövidítések közül válassza ki az elsőt (AUTO).
- Nyomja meg a "CLOCK" gombot az időzítő módba való belépéshez.
- Állítsa be az 1. program kezdési idejét (a kijelzőn megjelenik egy 1-es szám és felette egy "ON" felirat) a "WEEK" (nap), "HOUR" (óra) és "MIN" (perc) gombokkal, majd nyomja meg az "ENTER" gombot a rögzítéshez.
- Állítsa be az 1. program befejezési idejét (a kijelzőn megjelenik egy 1-es szám és felette egy "OFF" felirat) a "WEEK" (nap), "HOUR" (óra) és "MIN" (perc) gombokkal, majd nyomja meg az "ENTER" gombot a rögzítéshez.

- További időzítések beállítása (max. 16) a fenti lépések megismétlésével lehetséges.

- A beállítás befejeztével nyomja meg a "MODE" gombot a kilépéshez, majd nyomja meg az "ENTER" gombot, így a kijelző alján látható "AUTO" felirat elkezd villogni. A villogó "AUTO" felirat azt jelenti, hogy a beállított időzítés aktív. Ha az "AUTO" felirat nem villog, akkor a beállított időzítés nem működik!

- Amennyiben törölni szeretne egy már beállított időpontot, akkor nyomja meg a "CLEAR" gombot.

### SPECIÁLIS FUNKCIÓK

#### • Véletlenszerű működés

- A funkció lényege, hogy a kapcsolóóra este 19:00 és reggel 6:00 óra között véletlenszerűen ki-, illetve bekapcsolja a csatlakoztatott készüléket.
- Nyomja meg a "MODE" gombot és a kijelző alján látható rövidítések közül válassza ki a harmadikat (RND).
- Miután kiválasztotta, nyomja meg az "ENTER" gombot a véletlenszerű működés aktiválásához. Ekkor a kijelzőn látható "RND" felirat elkezd villogni.

#### • Visszaszámlálás

- A funkció lényege, hogy a kapcsolóóra addig fogja működtetni a csatlakoztatott készüléket, amíg a visszaszámlálás tart.
- Nyomja meg a "MODE" gombot és a kijelző alján látható rövidítések közül válassza ki a másodikat (CTD).
- A "HOUR" (óra) és "MIN" (perc) gombokkal állítsa be a visszaszámlálás kezdetét. A beállítható tartomány: 0:00 – 99:99.
- A visszaszámlálást az "ENTER" gomb megnyomásával tudja elindítani. Ekkor megjelenik az "ON" felirat a kijelzőn. Hogyha meg szeretné állítani, akkor ismét nyomja meg az "ENTER" gombot. Ekkor az "OFF" felirat lesz látható.

- A beállított időt a "CLEAR" gombbal tudja törölni.

#### • Alvó mód

- A funkció lényege az akkumulátor élettartamának megóvása.
- Nyomja meg a "MODE" gombot és a kijelző alján látható rövidítések közül válassza ki az utolsót (TIM).
- Nyomja meg egyszerre a "CLEAR" és "ENTER" gombokat. A kijelzőről eltűnik minden és a kapcsolóóra alvó üzemmódba kerül.
- Hogyha újra szeretné használni a készüléket akkor nyomja meg a "RESET" gombot.

### MEGJEGYZÉSEK

- A teljesítmény terhelés nem haladhatja meg a 3450 W / 15A értéket.
- A kapcsolóóra túrése 2 perc havonta.
- Amennyiben azt tapasztalja, hogy az LCD-n nincs kijelzés, kérjük, hogy használat előtt dugja be a dugaszolóaljzatba a kapcsolóórát, hogy a beépített akku feltöltődjön.

### A TERMÉK MEGFELELŐ KEZELÉSE



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető együtt háztartási hulladékokkal. Az ellenőrizetlen hulladékkezelés miatt bekövetkező esetleges környezeti és egészségügyi károsodások megelőzése érdekében, visszagyűjtési kötelezettség vonatkozik a termékre, felelősségteljesen hozzájárulva ezzel az alapanyagok fenntarthatóságához. Az elhasználtodott eszközök begyűjtése érdekében használja a visszagyűjtő és újrahasznosító hálózatot vagy keresse meg a terméket értékesítő kereskedőt. Ezzel megoldható az elhasználtodott termék környezetvédelmi szempontból történő biztonságos visszagyűjtése.

**Forgalmazza: Sza-Co Kft.**

H-6000 Kecskemét, Izzó u. 2., +36-30-99-11-537, info@ultratech.hu, www.ultratech.hu