

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

TERMÉK BEMUTATÁS

Üdvözljük az UT-T154D digitális heti kapcsolóóra felhasználójaként!

A termék beépített folyadékkristályos kijelzőt, a programozáshoz szükséges nyomógombokat, integrált áramkörös vezérlő elektronikát és jelfogót tartalmaz. A kapcsolóóra előlapján elhelyezett nyomógombok segítségével a felhasználó min. 1 mp és max. 7 nap közötti kapcsolási ciklusokat programozhat meg. Naponta max. 9 BE/KI kapcsolás állítható be, akár a hét minden napjára. A kapcsolóóróról működtetni kívánt fogyasztót a kapcsolóórán található dugaszoló aljzathoz kell csatlakoztatni, miközben a kapcsolóóra egy szabványos hálózati feszültségű dugaszolóaljzatba csatlakoztatandó. A kapcsolóóra nyomógombjaival a felhasználó kiválaszthatja a kívánt automatikus (időzített), vagy állandó üzemmódot, vagy akár véletlenszerű működtetés is beállítható. A termék csak beltéri használatra ajánlott.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség: 220-240V~

Névleges frekvencia: 50 Hz

Névleges terhelés: Izzó (cosφ=1): max. 3680W

LED, fénycső, kompakt fénycső (cosφ=0,5): max. 1840W

Villanymotor: max. 600W

Névleges áram: 16A

Kapcsolási művelet: 9 BE/KI kapcsolási művelet naponta

Védettség: IP20

Akkumulátor: újratölthető Ni-MH > 90 nap

PROGRAMOZÁS

1. Az idő beállítása

- Tartsa lenyomva a "CLOCK" gombot és közben a "WEEK" gombbal válassza ki az aktuális napot. (MO-hétfő, TU-kedd, WE-szerda, TH-csütörtök, FR-péntek, SA-szombat, SU-vasárnap)
- Nyomja le a "CLOCK" gombot (tartsa lenyomva) és közben a "HOUR" gombbal válassza ki az órát.
- Nyomja le a "CLOCK" gombot (tartsa lenyomva) és közben a "MIN" gombbal válassza ki a percet.
- Nyomja le a "CLOCK" gombot (tartsa lenyomva) és közben a "SEC" gombbal válassza ki a másodpercet.
- A nap, óra, perc és másodperc beállítása után engedje fel a "CLOCK" gombot. A kijelző a pontos időt fogja mutatni.

Alapból 24 órás megjelenítés van beállítva, de a "MIN" és "SEC" gombok egyszerre történő megnyomásával válthat 12 órás megjelenítésre! Ekkor a kijelző bal oldalán megjelenik a "PM" felirat.

FONTOS: a téli és a nyári időszámítás között a "HOUR" és "MIN" gombok egyszerre történő megnyomásával tud váltani.

Nyári időszámítás esetén a kijelző jobb oldalán egy kis óra ikon látható, téli időszámítás esetén viszont eltűnik.

2. Időzítés

FIGYELEM: az időzítés előtt győződjön meg arról, hogy a készülék kijelzőjén az "OFF" felirat jelenik meg. (ennek a beállítása a 3.pontban található)

- Nyomja meg "PROG" gombot a beállító üzemmódba történő belépéshez. Ekkor a kijelzőn megjelenik az "1 ON" és a következő: ---:--.
- A "WEEK" gomb lenyomásával tudja kiválasztani az adott napot vagy napokat (egyszerre akár több nap is kiválasztható). A kiválasztott napok a kijelző felső részén folyamatosan "világítanak". (Az 1.pontban találja, hogy melyik betű melyik napot jelenti.)
- A "HOUR", "MIN" és "SEC" gombokkal állítsa be a kívánt bekapcsolási időpontot. A "☞" gomb megnyomásával tudja törölni a beállított időpontot, de hogyha megegyezzer megnyomja, akkor a beállított időpont visszaáll.
- A "PROG" gomb ismételt megnyomásával tudja beállítani a kikapcsolási időpontot. Ekkor a kijelzőn ez látható: "1 OFF" és a következő: ---:--.
- A "HOUR", "MIN" és "SEC" gombokkal állítsa be a kívánt kikapcsolási időpontot.
- További időzítések beállítása (max. 9) a fenti lépések megismétlésével lehetséges.
- A programozásból való kilépéshez nyomja meg a "CLOCK" gombot. **FONTOS:** hogyha 20 másodpercig nem nyom meg gombot a beállító üzemmódban, akkor automatikusan kilép a készülék és visszaáll normál üzemmódba. Ekkor a kijelzőn a - már korábban beállított - pontos idő látható.

3. Manuális üzemmód aktiválása/deaktiválása

A "☞" gomb megnyomásával tud választani a következők üzemmódok között:

- AUTO:** a kapcsolóóra a beállított programok szerint be/ki kapcsolja a csatlakoztatott készüléket. Az "AUTO" üzemmód szerinti kapcsoláshoz el kell végezni az időzítést (2.pont).
- ON:** a csatlakoztatott készülék folyamatosan áram alatt van (világít a zöld LED).
- OFF:** a csatlakoztatott készülék ki van kapcsolva (nem világít a zöld LED).
- A kapcsolási sorrend: ON-AUTO-OFF-AUTO-ON. Ez azért fontos, mert "AUTO" üzemmódba "ON" és/vagy "OFF" után is léphetünk. Hogyha "ON" után lépünk "AUTO" üzemmódba, akkor a csatlakoztatott készülék működni fog a beállított kikapcsolási időpontig, utána pedig a programot/programokat követi. Hogyha "OFF" után lépünk az "AUTO" üzemmódba, akkor a csatlakoztatott készülék egészen a beprogramozott bekapcsolási időpontig nem fog működni, utána viszont a programot/programokat fogja követni.

Példa: a készülék "AUTO" üzemmódban van (a kijelzőn látható az "AUTO" felirat). Az időzítés a következő intervallumra lett beállítva: 08:00 és 18:00.

Az aktuális idő 16:00 óra. Hogyha ekkor bedugja a kapcsolóórát a konnektorba akkor a csatlakoztatott készülék nem lép működésbe. A csatlakoztatott készülék csak a beprogramozott 08:00 óra után kezd el működni!

Hogyha az üzemmódot először "ON"-ra majd "AUTO"-ra állítja, akkor a csatlakoztatott készülék működni fog a beállított 18:00 kikapcsolási időpontig.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

• Véletlenszerű működés

A "WEEK" és "HOUR" gombok egyszerre történő megnyomásával aktiválható. A funkció aktiválását a kijelző jobb oldalán megjelenő üres kör jelzi.

A funkció lényege: a kapcsolóóra az előre beállított be- és kikapcsolási időpontokat véletlenszerűen eltolja 2-32 perccel.

• Visszaszámlálás

A "CLOCK" és "PROG" gombok egyszerre történő megnyomásával aktiválható. A funkció aktiválását a kijelző bal oldalán megjelenő "d OFF 0:00oo" jelzi.

A kívánt időtartam a "HOUR" "MIN" és "SEC" gombokkal állítható be. A beállítás után a visszaszámlálás a "☞" gombbal indítható.

A visszaszámlálás a "☞" ismételt megnyomásával megállítható. A funkcióból való kilépéshez nyomja meg egyszerre a "CLOCK" és "PROG" gombokat.

FONTOS: kilépés után a kapcsolóóra "OFF" üzemmódba kerül.

• Reset funkció

Az "R" gombot lenyomva tudja törölni az összes beállítást, beleértve a beállított időt is.

MEGJEGYZÉSEK

- A teljesítmény terhelés nem haladhatja meg a 3680 W / 16 A értéket.
- A kapcsolóóra türeése 2 perc havonta.
- Amennyiben azt tapasztalja, hogy az LCD-n nincs kijelzés, kérjük, hogy használat előtt dugja be a dugaszolóaljzatba a kapcsolóórát, hogy a beépített akku feltöltődjön.

A TERMÉK MEGFELELŐ KEZELÉSE



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető együtt háztartási hulladékokkal. Az ellenőrizetlen hulladékkezelés miatt bekövetkező esetleges környezeti és egészségügyi károsodások megelőzése érdekében, visszagyűjtési kötelezettség vonatkozik a termékre, felelősségteljesen hozzájárulva ezzel az alapanyagok fenntarthatóságához. Az elhasznált eszközök begyűjtése érdekében használja a visszagyűjtő és újrahasznosító hálózatot vagy keresse meg a terméket értékesítő kereskedőt. Ezzel megoldható az elhasznált termék környezetvédelmi szempontból történő biztonságos visszagyűjtése.

Forgalmazza: Sza-Co Kft.

H-6000 Kecskemét, Izzó u. 2.

+36-30-99-11-537

info@ultratech.hu

www.ultratech.hu